


ІНСТРУКЦІЯ
КОРИСТУВАЧА




ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

CP88PRO _CompactPianoPRO


Зовнішній вигляд




Панель керування (Варіант 1)



Панель керування (Варіант 2)



Роз'єми



ТАБЛИЦЯ ТОНІВ

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 01. Grand Piano | 19. Synth Strings |
| 02. Electronic Piano | 20. Trumpt |
| 03. Harpsichord | 21. Brass Section |
| 04. Music Box | 22. Synth Brass |
| 05. Church Organ | 23. Tenor Sax |
| 06. Accordion | 24. Clarinet |
| 07. 6Nylon Guitar | 25. Sawtooth |
| 08. Steel Guitar | 26. 5th Lead |
| 09. Distotion Guitar | 27. New Age |
| 10. Acoustic Bass | 28. Fx-Scifi |
| 11. Pick Bass | 29. Bian Zhong |
| 12. Slap Bass | 30. Xylophone |
| 13. Violin | 31. Piccolo |
| 14. Contra Bass | 32. Pan Flute |
| 15. Pizzicato Strings | 33. Shakhachi |
| 16. Timpani | 34. Shanai |
| 17. String Ensemble1 | 35. Tinkle Bell |
| 18. String Ensemble2 | 36. Yang Qin |

ТАБЛИЦЯ ДЕМО-КОМПОЗИЦІЙ

- | | |
|----------------|------------------|
| 01. Starry Sky | 05. Bull Fighter |
| 02. Horse Race | 06. Doraemon |
| 03. Doraji | 07. Symphony 40 |
| 04. Samba | 08. Water Music |

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Цифрове піано
- Чохол для піано
- Педаль сустейн
- Зарядний пристрій (адаптер для підключення живлення)
- Підставка для нот на піано
- Інструкція користувача

КАРАОКЕ

Підключіть мікрофон до роз'єму, щоб досягти ефекту гри та співу.
Примітка: мікрофонна схема має унікальну цифрову функцію анти-хоулінг.

ФУНКЦІЇ BLUETOOTH APP / ПІДКЛЮЧЕННЯ IPHONE / ПІДКЛЮЧЕННЯ POrIANO

1. Знайдіть і завантажте застосунок **POrIANO APP**.
2. Відкрийте програму POriano після ввімкнення Bluetooth на iPhone, оберіть будь-яку пісню та виберіть початок відтворення після входу.
3. Натисніть у верхньому правому куті екрана iPhone і ви зможете вибрати підключитися до піаніно через: Bluetooth - Confirmed, next - confirm.
4. Після підтвердження з'єднання по Bluetooth - значок відображається із синьою галочкою.

ПІДКЛЮЧЕННЯ GARAGE BAND



1. Відкрийте програму GarageBand.
2. Увімкніть Bluetooth на телефоні.
3. Відкрийте програму GarageBand і натисніть на значок налаштувань у верхньому правому куті екрана.
4. Підключіть піаніно через Bluetooth: Song Settings - Advanced - Bluetooth MIDI Devices.

ПІДКЛЮЧЕННЯ PERFECT PIANO TA PIANOVAR

1. Завантажте застосунки **Perfect Piano App** та **PianoVar**.
2. Увімкніть функцію **Bluetooth** на телефоні.
3. Спочатку підключіть **програму GarageBand**. Коли програма Garage Band буде успішно підключена, програми Perfect Piano та PianoVar можна використовувати напряму.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ANDROID / ПІДКЛЮЧЕННЯ POrIANO

1. Знайдіть і завантажте застосунок **POrIANO APP**.
2. Увімкніть функцію **Bluetooth**, на деяких телефонах потрібно ввімкнути функцію визначення місцезнаходження телефону.
3. Відкрийте програму POriano, щоб вибрати будь-яку пісню, і виберіть початок відтворення після входу.
4. Натисніть: **Bluetooth - Confirmed**, next - confirm, щоб підключитися до піаніно.
5. Після підтвердження з'єднання по Bluetooth - значок відображається із синьою галочкою.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клавіатура	88 клавіш
Тони	36 стандартних тонів
Поліфонія	128
Метроном	Електронний метроном, 30-240 уд/хв
Bluetooth	Підключення до мобільного телефону/планшета Bluetooth аудіо Підключення до мобільного телефону/планшета Bluetooth дані
Інтерфейс	Інтерфейс USB/MIDI, вхід для навушників, аудіо вхід, входи для педалей
Вихідна потужність аудіо	25 Вт*25 Вт

ПІДГОТОВКА ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Живлення: вхід 100-240 В змінного струму; вихід 15 В / 3 А

1. Цифрове піаніно підтримує живлення від мережі змінного струму, а також може живитися від вбудованої літієвої батареї, що перезаряджається.
2. Індикатор світиться червоним кольором під час заряджання та гасне після повного заряджання.
3. Перемкніть вимикач живлення в положення ON і ви можете увімкнути Цифрове піаніно.

РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ГУЧНОСТІ

Поверніть регулятор гучності [енкодер], щоб відрегулювати рівень гучності.

BLUETOOTH-З'ЄДНАННЯ

1. Увійдіть на сторінку налаштувань Bluetooth мобільних телефонів та інших пристроїв, увімкніть функцію Bluetooth та здійсніть пошук. Пристрій Bluetooth буде знайдено.
2. Виберіть з'єднання, щоб підключити Bluetooth-пристрій Цифрове піаніно до Bluetooth- пристрою планшета або мобільного пристрою.

ІНТЕРФЕЙС

1.  Цифрове піаніно має роз'єм для підключення навушників.
2. **Мікрофон.** Цифрове піаніно має роз'єм для мікрофона.
3. **Audio Out (Аудіо вихід).** Інтерфейс лінійного виходу. Піаніно можна підключити до іншого аудіо обладнання для посилення звуку, запису, тощо.
4. **Audio Input (Аудіо вхід).** Інтерфейс лінійного входу. Піаніно можна підключити до іншого звукового обладнання, а звукові сигнали, що надходять від іншого звукового обладнання можуть посилюватися і транслюватися звуковою системою цього фортепіано.
5. **USB MIDI.** Через USB інтерфейс клавіатура підключається до комп'ютера та інших пристроїв, а прикладне програмне забезпечення на комп'ютері використовується для запису, редагування музики та іншої роботи.
6. **Педаль.** Підтримка однієї чи трьох педаль.

ОДНА ПЕДАЛЬ

Педаль праворуч - педаль сустейну. Після натискання на педаль звук буде подовжений.

ТРИ ПЕДАЛІ

Педаль Soft (Ліва): Після натискання звук відтворення клавіатури стане слабким.

Педаль Sostenuto (Середня): Утримуйте клавіші, звучання яких потрібно подовжити, а потім натисніть на педаль, ноти будуть подовжені, а наступні ноти - ні.

Педаль Sustain (Права): Після натискання на педаль звук буде подовжений.

МЕТРОНОМ

Натисніть кнопку [Metronome/Tempo], щоб відкрити метроном. Натисніть кнопку [Metronome/Tempo] ще раз, і метроном зупиниться.

РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ УДАРІВ

Натисніть кнопку **[Metronome/Tempo]** і обертайте енкодер, щоб відрегулювати швидкість ударів. Темп регулюється від 30 до 240 ударів на хвилину. Швидкість ударів відображається на екрані дисплея.

РЕВЕРБЕРАЦІЯ

Натисніть кнопку **[Reverberation]**, щоб відкрити функцію реверберації, яка створює звук з ефектом реверберації під час гри на фортепіано. Натисніть кнопку **[Reverberation]** ще раз, щоб зупинити реверберацію.

ДЕМОНСТРАЦІЙНІ КОМПОЗИЦІЇ

1. Натисніть кнопку **[Demo]**, щоб відтворити демонстраційну пісню.
2. Натисніть кнопку **[Demo]** і повертайте регулятор зліва направо, щоб обрати демо.
3. На екрані з'явиться вибрана демокомпозиція або та, що програвється (див. **Таблицю 3.** демо-пісень, що додається).

ТРАНСПОНУВАННЯ

Натисніть кнопку **[Transpose]** і повертайте енкодер зліва направо. Ця функція дозволяє підвищувати чи знижувати стрій піаніно на вибрану кількість напівтонів. Діапазон транспонування від -12 до + 12, за замовчуванням +0.

DRUM KIT (НАБІР УДАРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ)

Натискання кнопки **[Drum]** надає клавішам піаніно звук ударного чи перкусійного інструменту, який відтворюється при натисканні відповідних клавіш.

ЗВУК

Це цифрове піаніно має повну цифрову та 2.0-канальну звукову систему з вихідною потужністю до 25*25 Вт.

ПІД'ЮЧЕННЯ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH

Після підключення через Bluetooth, відкрийте музичну програму на телефоні, і ви зможете почути чудову музику.