

ІНСТРУКЦІЯ
КОРИСТУВАЧА



ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

RLP49 _rollpiano49

Щиро дякуємо вам за покупку нашого гнучкого піаніно. Це піаніно є портативним виробом зі складною структурою. Тому, щоб уникнути пошкоджень, будь ласка, зверніть увагу на правила догляду та експлуатації за піаніно. Для нормального використання та обслуговування, будь ласка, уважно прочитайте наведену нижче інструкцію користувача.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клавіатура:	49 стандартних клавіш
Кількість тонів:	8
Кількість демо-композицій:	6
Функція запису та відтворення	
Функція Echo/Sustain	
Енергозберігаючий режим:	сон через 3 хвилини без гри
Внутрішній динамік, підтримка зовнішнього динаміка та навушників	
Живлення:	4 батареї типу AAA
Підтримка зовнішнього джерела живлення:	DC 5V
Розмір блоку керування:	15 x 8 x 2,2 см
Розмір клавіатури:	70 x 12,5 x 0,9 см

ОСОБЛИВОСТІ

1. Піаніно невеликого розміру, економічне та практичне.
2. Функція Echo/Sustain.
3. За допомогою кнопок налаштування тону можна вибрати 8 видів тонів.
4. 6 вбудованих демо-композицій.
5. Підтримка зовнішнього динаміка та навушників.
6. Енергозберігаючий режим.

ДЛЯ НОТАТОК



- | | |
|----------------------|--|
| 1. Demo | Кнопка вибору демо-композиції |
| 2. E/Sustain | Кнопка Ехо/Сустейн |
| 3. Tone | Кнопка вибору тону |
| 4. Record | Кнопка запису |
| 5. Play | Кнопка відтворення запису |
| 6. Stop | Кнопка зупинки |
| 7. On/off/volume | Ввімкнення за годинниковою стрілкою та вимкнення проти годинникової стрілки. Збільшення гучності за годинниковою стрілкою та зменшення проти годинникової стрілки. |
| 8. Earphones/speaker | Роз'єм для підключення навушників чи динаміка |
| 9. DC5V | Роз'єм для підключення живлення |
| 10. LED | Світлодіод |
| 11. Speaker | Динамік |

ОПИС ФУНКЦІЙ

Функція Demo

Натисніть кнопку Demo, щоб відтворити демо-пісні. Коли піаніно буде в процесі відтворення, натисніть клавішу Demo, щоб зупинити відтворення, знову натисніть клавішу Demo, щоб запустити іншу демо-композицію. Поки піаніно перебуває у стані відтворення демо-треку, клавіші не працюють.

Функція E/Sustain

Натисніть кнопку E/Sustain, щоб ввімкнути ефект ехо/сустейн.

Функція Tone

Натисніть кнопку Tone, щоб обрати підходящий тон (8 тонів).

Функція Record

Функція активується натисканням кнопки Record. Щоб прослухати записані ноти, натисніть кнопку Play.

Регулятор On/off/volume

Ввімкнення за годинниковою стрілкою та вимкнення проти годинникової стрілки. Збільшення гучності за годинниковою стрілкою та зменшення проти годинникової стрілки.

Режим сну

Піаніно переходить у стан сну, якщо не виконано жодних дій протягом 3 хвилин. Щоб піаніно вийшло зі режиму сну треба натиснути будь-яку кнопку.

Клавіші

49 потовщених чорно-білих клавіш (C2-C6).

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

Щоб уникнути пошкоджень, спричинених витоком батареї, слід виймати батареї, коли піаніно не використовується.

Щоб переконатися, що всі функції доступні, будь ласка, покладіть піаніно рівно, і намагайтеся не рухати його під час використання, інакше станеться непередбачене пошкодження.

Після використання піаніно не слід згортати його занадто туго, інакше порушиться робота клавіш і термін служби виробу зменшиться. Будь ласка, не тягніть та не крутіть клавіатуру. Не кладіть піаніно в місцях з високою температурою або з вологим повітрям. Не відокремлюйте частини піаніно. Щоб захистити піаніно, будь ласка, не розташовуйте його в місцях із сильним радіовипромінюванням.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо піаніно перестало працювати або при його використанні лунає ненормальний звук, можливо, розрядилася батарея, будь ласка, замініть її на нову. Якщо звук ненормальний, може бути недоступна функція клавіш, будь ласка, вимкніть живлення, перезапустіть піаніно, а потім відновіть вихідні налаштування.

ТАБЛИЦЯ ТОНІВ

T00 Acoustic Grand Piano	T04 Electric Guitar (jazz)
T01 Orchestral Harp	T05 Violin
T02 Church Organ	T06 String Ensemble 1
T03 Tubular Bell	T07 Acoustic Guitar (steel)

ТАБЛИЦЯ ДЕМО-КОМПОЗИЦІЙ

S00 For Alice	S03 Xinyu
S01 Dream wedding	S04 Qinghai Tibet Plateau
S02 Kangding love songs	S05 In the peach blossom place

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Гнучке піано
2. Зарядний пристрій (адаптер для підключення живлення)
3. USB кабель
4. Інструкція користувача